

WARTMANN®

WM-1506 EL Elite vacuümapparaat

procedure voor het vervangen van het zegellint

Inleiding

Het Wartmann™ WM-1506 EL Elite vacuümapparaat is voorzien van een zegellint dat u zelf kunt vervangen. Het zegellint dient vervangen te worden wanneer het beschadigt is geraakt door ingebrand vuil of plastic, of wanneer het tekenen van slijtage vertoont.

Vorbereiding

Laat het vacuümapparaat afkoelen en verwijder de stekker uit het stopcontact. Dit om te voorkomen dat u per ongeluk het vacuümapparaat inschakelt tijdens het vervangen van het zegellint.

Het kan handig zijn om een verwijderaar voor lijmresten bij de hand te hebben.

Zegellint verwijderen

De uiteinden van het zegellint zijn aan beide zijden in een kleine gleuf gestoken. Trek een van de uiteinden voorzichtig uit de gleuf. Maak nu het zegellint los door het langzaam, in een horizontaal vlak, zijwaarts te trekken.

Trek het zegellint nooit recht omhoog. Dit om te voorkomen dat u per ongeluk de onderliggende verwarmingsstrip stuk trekt.

Lijmresten verwijderen

Verwijder de lijmresten van het apparaat zorgvuldig tot deze helemaal weg zijn. Gebruik eventueel een oplosmiddel zoals isopropylalcohol of een verwijderaar voor lijmresten. Ontvet daarna de gloeidraad en laat deze goed drogen.

Zegellint plaatsen

Het Wartmann™ zegellint is voorgelijmd en aan de achterzijde voorzien van een gele, beschermende, papierstrook. Maak de gele papierstrook aan één zijde over een lengte van enkele centimeters voorzichtig los.

Steek het losgemaakte einde van het zegellint voorzichtig in één van de gleuven van het vacuümapparaat. Druk nu het eerste stukje van het zegellint op de verwarmingsstrip totdat deze vastgeplakt zit. Let erop dat het zegellint recht op de verwarmingstrip zit, dus evenwijdig aan de voorzijde van het vacuümapparaat.

Verwijder nu de rest van de gele papierstrook en plak het zegellint over de volledige lengte van de verwarmingsstrip vast. Het laatste stukje van het zegellint steekt u in de nog vrije gleuf in het vacuümapparaat.

Druk tot slot het zegellint over de gehele lengte nog even aan voor een goede hechting. Uw vacuümapparaat is nu weer klaar voor gebruik.

Tips

Wanneer u gebruik maakt van de transparante Wartmann™ vacuümzakken dan kunt u de zegeltijd van het vacuümapparaat instellen op 2 seconden. Bij een langere zegeltijd bestaat de mogelijkheid dat de vacuümzakken doorsmelten.

Indien nodig, verhoog de zegeltijd per keer in stappen van 0,5 seconden. Een zegeltijd van 5 seconden is bedoelt voor het gebruik van aluminium vacuümzakken.